



SEQUENZA MANOVRE

PER ACCEDERE AL VANO ARRIVO LINEA DELLA CELLA SVT-RT

- FARSI CONSEGNARE LA CHIAVE <A> DALL'ENTE DISTRIBUTORE
- INSERIRE LA CHIAVE <A> NEL COMANDO DEL SEZIONATORE DI TERRA E SBLOCCARNE LA MANOVRA
- CHIUDERE IL SEZIONATORE DI TERRA
- ACCEDERE AL VANO

PER ACCEDERE AL VANO INTERRUOTTORE DELLA CELLA SVT-RT

- APRIRE L'INTERRUTTORE ED ESTRARRE LA CHIAVE
- INSERIRE LA CHIAVE NEL COMANDO DEL SEZIONATORE DI LINEA E SBLOCCARLO
- APRIRE IL SEZIONATORE DI LINEA
- CHIUDERE IL SEZIONATORE DI TERRA ED ESTRARRE LA CHIAVE <C>
- ACCEDERE AL VANO
- CON LA CHIAVE <C> E' POSSIBILE ACCEDERE AL VANO TRASFORMATORE

PER METTERE IN TENSIONE IL VANO INTERRUOTTORE DELLA CELLA SVT-RT

- ESTRARRE LA CHIAVE <C> DEL VANO TRASFORMATORE
- CHIUDERE LA PORTELLA DEL VANO SVT
- INSERIRE LA CHIAVE <C> NEL COMANDO DEL SEZIONATORE DI TERRA E SBLOCCARNE LA MANOVRA
- APRIRE IL SEZIONATORE DI TERRA PREVIO SBLOCCO MECCANICO
- CHIUDERE IL SEZIONATORE DI LINEA ED ESTRARRE LA CHIAVE
- INSERIRE LA CHIAVE NELL'INTERRUTTORE E CHIUDERLO

PER METTERE IN TENSIONE IL VANO ARRIVO LINEA DELLA CELLA SVT-RT

- CHIUDERE LA PORTELLA DEL VANO ARRIVO LINEA
- APRIRE IL SEZIONATORE DI TERRA PREVIO SBLOCCO MECCANICO ED ESTRARRE LA CHIAVE <A>
- RICONSEGNARE LA CHIAVE <A> ALL'ENTE DISTRIBUTORE

LEGENDA

ALIMENTAZIONE AUSILIARIA 48VDC DA CARICABATTERIE

& CHIAVE LIBERA A SEZIONATORE/INTERRUTTORE CHIUSO

& CHIAVE LIBERA A SEZIONATORE/INTERRUTTORE APERTO

⊙ SERRATURA VANO TRASFORMATORE

FILE	REVIS.	CLIENTE	DATA 15.09.03	DIS. BAZZOLI	DESCRIZIONE CABINA TRASPORTABILE SHELTER MT/BT	 IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI	DIS. N. 1825
30221825	0	-	SCALA -	CONTR. MOSSINI			FOGLIO 5
			FORMATO -	VISTO -			