



PER ACCEDERE AL VANO INTERRUTTORE SBC

- APRIRE L'INTERRUTTORE ED ESTRARRE LA CHIAVE <A>
- INSERIRE LA CHIAVE <A> NEL COMANDO DEL SEZIONATORE DI LINEA E SBLOCCARLO
- APRIRE IL SEZIONATORE DI LINEA
- CHIUDERE IL SEZIONATORE DI TERRA ED ESTRARRE LA CHIAVE <B>
- ACCEDERE AL VANO
- CON LA CHIAVE <B> E' POSSIBILE ACCEDERE ALLA CABINA A VALLE

PER METTERE IN TENSIONE IL VANO INTERRUTTORE SBC

- ESTRARRE LA CHIAVE <B> DAL VANO MT DI CABINA A VALLE
- CHIUDERE LA PORTELLA DEL VANO SBC
- INSERIRE LA CHIAVE <B> NEL COMANDO DEL SEZIONATORE DI TERRA E SBLOCCARNE LA MANOVRA
- APRIRE IL SEZIONATORE DI TERRA PREVIO SBLOCCO MECCANICO
- CHIUDERE IL SEZIONATORE DI LINEA ED ESTRARRE LA CHIAVE <A>
- INSERIRE LA CHIAVE <A> NELL'INTERRUTTORE E CHIUDERLO

**LEGENDA**

- ⌘ CHIAVE LIBERA A SEZIONATORE/INTERRUTTORE CHIUSO
- ⌘ CHIAVE LIBERA A SEZIONATORE/INTERRUTTORE APERTO

SCOMPARTO	SIGLA	SBC	DRC
LINEA	UTENZA	INTERRUTTORE GENERALE	ARRIVO LINEA DISTRIBUTORE MT
INTERR.	MARCA / TIPO	ABB VD4/R 24.06.16	
	I nom. / Icc	630A /16kA	
SEZIONAT.	MARCA / TIPO	ABB GSEC/ES 230 24kV 24.06.16	
	I nom. / Icc	630A /16kA	
FUSIBILE	TIPO / TARATURA		
RELE'	TIPO / PORTATA	SEB IFX3S FW 2.12	
T.A.	MARCA / TIPO	FTM AOC60	
	Rapporto /Classe	300/5A 10VA 5P30	
T.V.	MARCA / TIPO		
	Rapporto /Classe		
TOROIDE	MARCA / TIPO	FTM A040G	
	Rapporto /Classe	100/1 0.5 VA 5P20	
CAVO	POSA / IZ		
	TIPO	RG7H1R	RG7H1R
	SEZIONE mm2	3x1x50	3x1x95
	mt.		

FILE	CLIENTE	REV.	DATA	19.04.18	DIS.	BAZZOLI T.	DESCRIZIONE	 DIS. N. <b>3877</b> FOGLIO <b>003</b> TOTALE <b>009</b>	
30523877	-	1	DATA REV.	-	CONTR.	MOSSINI G.	QMT DRC SBC DI CABINA RICEVENTE		
	-		FORMATO	-	SCALA	-	SCHEMA UNIFILARE		