



**SEQUENZA MANOVRE**

PER ACCEDERE AL VANO ARRIVO LINEA

- ASSICURARSI CHE LA LINEA A MONTE SIA FUORI TENSIONE E/O MESSA A TERRA
- CHIUDERE IL SEZIONATORE DI TERRA
- ACCEDERE AL VANO

PER METTERE IN TENSIONE IL VANO ARRIVO LINEA

- CHIUDERE LA PORTELLA DEL VANO ARRIVO LINEA
- APRIRE IL SEZIONATORE DI TERRA PREVIO SBLOCCO MECCANICO
- LA CHIAVE <A> E' DISPONIBILE PER L'OPERATORE

PER ACCEDERE AL VANO INTERRUOTTE GENERALE

- APRIRE L'INTERRUTTORE ED ESTRARRE LA CHIAVE <A>
- INSERIRE LA CHIAVE <A> NEL COMANDO DEL SEZIONATORE DI LINEA E SBLOCCARLO
- APRIRE IL SEZIONATORE DI LINEA
- CHIUDERE IL SEZIONATORE DI TERRA
- ACCEDERE AL VANO

PER METTERE IN TENSIONE IL VANO INTERRUOTTE SVT

- CHIUDERE LA PORTELLA DEL VANO SVT
- APRIRE IL SEZIONATORE DI TERRA PREVIO SBLOCCO MECCANICO
- CHIUDERE IL SEZIONATORE DI LINEA ED ESTRARRE LA CHIAVE <B>
- INSERIRE LA CHIAVE <B> NELL'INTERRUTTORE E CHIUDERLO

PER ACCEDERE AL VANO SCFT SOTTOCARICO TR1/TR2

- APRIRE IL SEZIONATORE SOTTOCARICO
- CHIUDERE IL SEZIONATORE DI TERRA ED ESTRARRE LA CHIAVE <C/D>
- ACCEDERE AL VANO
- PRELEVARE LA CHIAVE <C/D> E ACCEDERE AL VANO TRASFORMATORE TR1/TR2

PER METTERE IN TENSIONE IL VANO SCFT SOTTOCARICO TR1/TR2

- CHIUDERE IL VANO TRASFORMATORE TR1/TR2
- CHIUDERE LA PORTELLA DEL VANO
- INSERIRE LA CHIAVE <C/D> NEL COMANDO DEL SEZIONATORE DI TERRA E LIBERARE LA MANOVRA
- APRIRE IL SEZIONATORE DI TERRA PREVIO SBLOCCO MECCANICO
- CHIUDERE IL SEZIONATORE SOTTOCARICO

⊠ 26	SGANCIO MAX TEMPERATURA TRAFIO
⊠	SGANCIO DI EMERGENZA CABINA
⊠	CHIAVE LIBERA A SEZIONATORE/INTERRUTT. CHIUSO
⊠	CHIAVE LIBERA A SEZIONATORE/INTERRUTT. APERTO
⊠	SERRATURA VANO TRASFORMATORE

FILE	REVIS.	CLIENTE	DATA 26.04.04	DIS. BAZZOLI	DESCRIZIONE CABINA CONTAINER MT/BT MATR. 3023	 <b>PIANTILI ELETTRICI INDUSTRIALI</b>	DIS. N. 1900
30231900	0	-	SCALA	CONTR. MOSSINI			FOGLIO 5
			FORMATO A3	VISTO -			