



SEQUENZA MANOVRE

- PER ACCEDERE AL VANO INTERRUTTORE SVTR**
- APRIRE L'INTERRUTTORE ED ESTRARRE LA CHIAVE <A>
 - INSERIRE LA CHIAVE <A> NEL COMANDO DEL SEZIONATORE DI LINEA E SBLOCCARLO
 - APRIRE IL SEZIONATORE DI LINEA
 - CHIUDERE IL SEZIONATORE DI TERRA ED ESTRARRE LA CHIAVE
 - ACCEDERE AL VANO
 - CON LA CHIAVE E' POSSIBILE ACCEDERE AL VANO TRASFORMATORE

PER METTERE IN TENSIONE IL VANO INTERRUTTORE SVTR

- ESTRARRE LA CHIAVE DEL VANO TRASFORMATORE
- CHIUDERE LA PORTELLA DEL VANO
- INSERIRE LA CHIAVE NEL COMANDO DEL SEZIONATORE DI TERRA E SBLOCCARNE LA MANOVRA
- APRIRE IL SEZIONATORE DI TERRA PREVIO SBLOCCO MECCANICO
- CHIUDERE IL SEZIONATORE DI LINEA ED ESTRARRE LA CHIAVE <A>
- INSERIRE LA CHIAVE <A> NELL'INTERRUTTORE E CHIUDERLO

VISTA DI LATO

LEGENDA

- ALIMENTAZ. AUSILIARIA 48VDC DA CARICABATTERIE
- & CHIAVE LIBERA A SEZIONATORE/INTERRUTT. CHIUSO
- & CHIAVE LIBERA A SEZIONATORE/INTERRUTT. APERTO
- ⊕ SERRATURA VANO TRASFORMATORE
- 26 | | SGANCIO MAX TEMPERATURA TRAFI
- | | SGANCIO DI EMERGENZA CABINA

FILE	CLIENTE	REVIS.	DATA 18.01.15	DIS. BAZZOLI T.	DESCRIZIONE	 IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI	DIS. N. 3518
30493518	-	0	DATA REV. -	CONTR. MOSSINI G.	CABINA CONTAINER MT/BT 10' 3049		FOLGIO 8
			FORMATO A3	SCALA 1:20			