



**SEQUENZA MANOVRE**

PER ACCEDERE AL VANO ARRIVO LINEA

- ASSICURARSI CHE LA LINEA A MONTE SIA FUORI TENSIONE E/O MESSA A TERRA
- CHIUDERE IL SEZIONATORE DI TERRA
- ACCEDERE AL VANO

PER METTERE IN TENSIONE IL VANO ARRIVO LINEA

- CHIUDERE LA PORTELLA DEL VANO ARRIVO LINEA
- APRIRE IL SEZIONATORE DI TERRA PREVIO SBLOCCO MECCANICO
- LA CHIAVE <A> E' DISPONIBILE PER L'OPERATORE

PER ACCEDERE AL VANO INTERRUOTORE GENERALE

- APRIRE L'INTERRUPTORE ED ESTRARRE LA CHIAVE <A>
- INSERIRE LA CHIAVE <A> NEL COMANDO DEL SEZIONATORE DI LINEA E SBLOCCARLO
- APRIRE IL SEZIONATORE DI LINEA
- CHIUDERE IL SEZIONATORE DI TERRA
- ACCEDERE AL VANO

PER METTERE IN TENSIONE IL VANO INTERRUOTORE SVT

- CHIUDERE LA PORTELLA DEL VANO SVT
- APRIRE IL SEZIONATORE DI TERRA PREVIO SBLOCCO MECCANICO
- CHIUDERE IL SEZIONATORE DI LINEA ED ESTRARRE LA CHIAVE <B>
- INSERIRE LA CHIAVE <B> NELL'INTERRUPTORE E CHIUDERLO

PER ACCEDERE AL VANO SCFT SOTTOCARICO TR1/TR2

- APRIRE IL SEZIONATORE SOTTOCARICO
- CHIUDERE IL SEZIONATORE DI TERRA ED ESTRARRE LA CHIAVE <C/D>
- ACCEDERE AL VANO
- PRELEVARE LA CHIAVE <C/D> E ACCEDERE AL VANO TRASFORMATORE TR1/TR2

PER METTERE IN TENSIONE IL VANO SCFT SOTTOCARICO TR1/TR2

- CHIUDERE IL VANO TRASFORMATORE TR1/TR2
- CHIUDERE LA PORTELLA DEL VANO
- INSERIRE LA CHIAVE <C/D> NEL COMANDO DEL SEZIONATORE DI TERRA E LIBERARE LA MANOVRA
- APRIRE IL SEZIONATORE DI TERRA PREVIO SBLOCCO MECCANICO
- CHIUDERE IL SEZIONATORE SOTTOCARICO

$t^{\circ}$ 26	SGANCIO MAX TEMPERATURA TRAFI
	SGANCIO DI EMERGENZA CABINA
$\&$	CHIAVE LIBERA A SEZIONATORE/INTERRUTT. CHIUSO
$\&$	CHIAVE LIBERA A SEZIONATORE/INTERRUTT. APERTO
$\textcircled{D}$	SERRATURA VANO TRASFORMATORE

FILE	REVIS.	CLIENTE	DATA	DIS.	DESCRIZIONE	 <b>PIANTILI ELETTRICI INDUSTRIALI</b>	DIS. N.	1900
30231900	0	-	26.04.04	BAZZOLI	CABINA CONTAINER MT/BT MATR. 3023		FOGLIO	5
			SCALA	CONTR.				
			FORMATO	VISTO				