



SEQUENZA MANOVRE

PER ACCEDERE AL VANO ALSTMR MISURE

- PRELEVARE LA CHIAVE <A> DAL SEZIONATORE APERTO DEL VANO SVT ED INSERIRLA NEL COMANDO DEL SEZIONATORE DI LINEA
- LIBERARE LA MANOVRA E APRIRE IL SEZIONATORE DI LINEA
- CHIUDERE IL SEZIONATORE DI TERRA
- PREVIO SBULLONAMENTO ACCEDERE AL VANO RISERVATO ALL'ENTE DISTRIBUTORE

PER ACCEDERE AL VANO INTERRUTTORE SVT

- APRIRE L'INTERRUTTORE ED ESTRARRE LA CHIAVE <C>
- INSERIRE LA CHIAVE <C> NEL COMANDO DEL SEZIONATORE DI LINEA E SBLOCCARLO
- APRIRE IL SEZIONATORE DI LINEA LIBERANDO LA CHIAVE <A>
- CHIUDERE IL SEZIONATORE DI TERRA ED ESTRARRE LA CHIAVE
- ACCEDERE AL VANO
- CON LA CHIAVE E' POSSIBILE ACCEDERE AL VANO TRASFORMATORE

PER METTERE IN TENSIONE IL VANO ALSTMR MISURE

- CHIUDERE LA PORTELLA DEL VANO
- APRIRE IL SEZIONATORE DI TERRA PREVIO SBLOCCO MECCANICO
- CHIUDERE IL SEZIONATORE DI LINEA
- LA CHIAVE <A> LIBERA E' DISPONIBILE PER METTERE IN TENSIONE IL VANO SVT

PER METTERE IN TENSIONE IL VANO INTERRUTTORE SVT

- ESTRARRE LA CHIAVE DEL VANO TRASFORMATORE
- CHIUDERE LA PORTELLA DEL VANO SVT
- INSERIRE LA CHIAVE NEL COMANDO DEL SEZIONATORE DI TERRA E SBLOCCARNE LA MANOVRA
- APRIRE IL SEZIONATORE DI TERRA PREVIO SBLOCCO MECCANICO
- ESTRARRE LA CHIAVE <A> DAL VANO ALSTM E INSERIRLA NEL COMANDO DEL SEZIONATORE DI LINEA
- CHIUDERE IL SEZIONATORE DI LINEA ED ESTRARRE LA CHIAVE <C>
- INSERIRE LA CHIAVE <C> NELL'INTERRUTTORE E CHIUDERLO

LEGENDA

ALIMENTAZ. AUSILIARIA 48VDC DA CARICABATTERIE

⊗ CHIAVE LIBERA A SEZIONATORE/INTERRUTT. CHIUSO

⊘ CHIAVE LIBERA A SEZIONATORE/INTERRUTT. APERTO

⊕ SERRATURA VANO TRASFORMATORE

26 t° SGANCIO MAX TEMPERATURA TRAFI

⊕ SGANCIO DI EMERGENZA CABINA

FILE	REVIS.	CLIENTE	DATA 26.01.01	DIS. BAZZOLI	DESCRIZIONE		DIS. N. 1381
30121381	-	-	SCALA -	CONTR. -	BOX MOBILE MT/BT M. 3012		FOGLIO 5
			FORMATO -	VISTO -			