



SEQUENZA MANOVRE

PER ACCEDERE AL VANO INTERRUOTORE P1/A

- APRIRE L'INTERRUTTORE ED ESTRARRE LA CHIAVE <A>
- INSERIRE LA CHIAVE <A> NEL COMANDO DEL SEZIONATORE DI LINEA E SBLOCCARLO
- APRIRE IL SEZIONATORE DI LINEA
- CHIUDERE IL SEZIONATORE DI TERRA ED ESTRARRE LA CHIAVE
- ACCEDERE AL VANO
- CON LA CHIAVE E' POSSIBILE ACCEDERE AL VANO TRASFORMATORE

PER METTERE IN TENSIONE IL VANO INTERRUOTORE P1/A

- ESTRARRE LA CHIAVE DEL VANO TRASFORMATORE
- CHIUDERE LA PORTELLA DEL VANO
- INSERIRE LA CHIAVE NEL COMANDO DEL SEZIONATORE DI TERRA E SBLOCCARNE LA MANOVRA
- APRIRE IL SEZIONATORE DI TERRA PREVIO SBLOCCO MECCANICO
- CHIUDERE IL SEZIONATORE DI LINEA ED ESTRARRE LA CHIAVE <A>
- INSERIRE LA CHIAVE <A> NELL'INTERRUTTORE E CHIUDERLO

LEGENDA

ALIMENTAZ. AUSILIARIA 48VDC DA CARICABATTERIE

⊗ CHIAVE LIBERA A SEZIONATORE/INTERRUTT. CHIUSO

⊘ CHIAVE LIBERA A SEZIONATORE/INTERRUTT. APERTO

⊙ SERRATURA VANO TRASFORMATORE

26 | | SGANCIO MAX TEMPERATURA TRAF0

| | SGANCIO DI EMERGENZA CABINA

FILE	CLIENTE	REV.	DATA	01.10.12	DIS.	BAZZOLI T.	DESCRIZIONE				DIS. N.	3190
30423190	-	0	DATA REV.	-	CONTR.	MOSSINI G.	CABINA MT/BT IN CONTAINER 10'	-			FOGLIO	008
			FORMATO	-	SCALA	-	SEQUENZA MANOVRE				TOTALE	008

